

ポケット RCT ユーザーの皆様へ

最近レイバーン社とのやり取りの中で、ポケット RCT とポケットパソコン使用の大切なポイントが判明しましたのでお知らせ致します。

## ポケット RCT の終了方法(閉じ方)について

☆調律作業後、ポケット RCT を閉じるときは必ず画面左下の File ⇒ Exit(終了) ⇒スイッチ OFF で終了してください。

他の方法で終了すると、表には見えませんが RCT プログラムが裏で動いたままになっているそうです。

★以下の方法は避けてください。

- ×1. 最後に出ていた画面からいきなり OFF ボタンで切る
- ×2. OK や右上の × ボタンですべてを閉じてスタート画面に戻って OFF ボタンにて終了

## ソフトリセット

パソコンの具合が悪い、調子がおかしい時は裏で動いているプログラムを一掃してパソコンを楽にするために、よくソフトリセットを行います。しかし、レイバーン社では“Exit”を選択・終了せずにソフトリセットを行なってはいけません、と言っています。ポケット RCT を Exit などのきちんとした形で終了せずにソフトリセットを何度も行なうといろいろな問題を引き起こす結果になるそうです。Exit をきちんと行なった上ではソフトリセットを行っても良い、との事です。

幸運にも問題なく RCT をお使いの場合も多々あるようですが、その場合は、今後終了操作に留意して頂ければよろしいと思います。

(メーカーではソフトリセットを気軽に行うよう指導していますが、メーカーとしては RCT という特殊プログラムがない場合の一般的な指示のようです。)

## 最新バージョン

レイバーン社では最新バージョン 4.6.0f1 をインストールする事を強くお勧めしています。バージョンはスクリーン下部 about から確認できます。最新バージョンのダウンロード/インストール方法は文書がございます。ご希望の方はメール添付でお送りできますので、代理店までご請求ください。

また、バージョンアップの際、「はい」、「いいえ」の選択ミスでいきなりRCTが使えなくなることがあります。このようになると、レイバーン社に支払いをして新作動コードを発行してもらうようになりますので、十分ご注意ください。

#### その他

万が一パソコンの調子が悪い場合はハードリセット(=初期化。メーカーで方法を案内しています。RCTも消えますのでご注意ください。)を施した上で、最新バージョンを再インストールすると良いと思います。再インストールの際にセンチネルキーを挿入すると通常自動的にキャリブレーションを行います。キャリブレーションが必要な場合もあります。

ご不明の点がありましたらメールなどでお問い合わせください。

◇RCT Mac/Win・ポケット RCT 代理店

◇iRCT 日本語サポート

(有) ピアノリソースセンター\*

〒194-0022 東京都町田市森野 4-21-19

TEL :042-720-3752 FAX :042-720-3753

mail@piano-re.com www.piano-re.com